

Řezačka kopřiv a píce manuální

INSTALACE:

Těleso řezačky se upevní na okraj stolu nebo desky pomocí 3 ks šroubů M6 a matic, nebo vrutů do dřeva.

Na hřídel se nasadí kolo s noži tak, aby nože s mírným předpětím dosedly na ústí řezačky. V této poloze se zajistí kolo šroubem na náboji.

Doporučujeme, abyste před započetím kompletace odstranili z břitů barvu.

Nože se dají seřizovat jednotlivě pomocí rozpěrných šroubů, vždy 3 ks pro jeden nůž. Nože jsou tepelně zpracovány. Při seřizování je třeba šrouby utahovat bez přepětí, aby nedocházelo k prasknutí. Doporučujeme otáčet kolem při seřizování v protisměru.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Píce určená k řezání se vkládá do korýtka stejnou vrstvou levou rukou a posouvá směrem ke kolu řezačky. Podávací válečky zajistí její plynulý posun k řezacím nožům.

V případě, že nařezaná píce je moc jemná, je možné demontovat jeden, nebo dva nože.

*Při opětovné montáži, nebo výměně nožů **POZOR!** Na oběžném kole jsou stavěcí a upínací šrouby. Při překotné montáži a při přetažení, může dojít k prasknutí nože. Proto je nutné postupovat pomalu a velmi opatrně. Materiál nože je zakalen do tvrdosti cca 48 HRc aby držel ostří, to s sebou ale také nese zvýšenou křehkost materiálu, což je přirozený stav. Při běžném a správném použití nůž v žádném případě nepraskne, pokud nůž nenajede na nepatřičný tvrdý předmět (drát, hřebík, kámen atd.) Proto dávejte pozor na to, co vkládáte do podavače.*

Prasklý, nebo vylomený nůž nemůže být předmětem reklamace!

E-mail : driml.libor@seznam.cz www.driml-napajecky.cz

Tel: + 420 541 232 007, 733 533 332, 732 238 188

Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno,

prodejna: DRIML Česká u Brna

Driml