

Návod k použití



Celonerezový kotel na spařování drůbeže

70 a 120 litrů

Děkujeme Vám za nákup našeho výrobku a ujistujeme, že při dodržování zásad bezpečného provozu popsanych v tomto návodu, Vám bude toto zařízení dobře sloužit mnoho let

Upozornění:

- 1) Po obdržení spařovacího kotle neprodleně zkontrolujte, zda-li je kompletní a nepoškozený – v případě vnějšího mechanického poškození je potřeba neprodleně informovat dopravce, aby bylo možné uplatnit reklamaci.
- 2) U nás se odesílané zboží kontroluje a balí pod kamerami se záznamem, je tedy lehce prokazatelné, že odešlo vpořádku

Bezpečnostní upozornění:

- 1) Pro přívod proudu používejte pouze kabel který je součástí stroje
- 2) Umístěte kotel na bezpečné místo tak, aby nemohlo dojít k mechanickému poškození, případně svržení či převrácení.
- 3) Ujistěte se, že zásuvka, nebo prodlužovací šňůra není přetížená - tohle může způsobit požár nebo elektrický výboj.
- 4) Před prvním použitím - zapnutím, je nutné do kotle napustit vodu tak, aby byla zaplavena topná spirála pod vyjímatelným košem!**
- 5) Pokud se topení zapne nasucho, během krátké chvíle dojde k nevratnému poškození - proražení topné spirály**
- 6) Náprava této fatální chyby obsluhy nemůže být řešena jako záruční oprava!**
- 7) Pokud se z kotle po zapnutí kouří, případně vydává neobvyklé zvuky, vytáhněte přívod ze zásuvky a kontaktujte nás.
- 8) Nedotýkejte se zásuvky mokřýma rukama
- 9) Zařízení není určeno k používání dětmi a nezpůsobitelným osobám. Pokud je přístroj používán s prodlužovacím kabelem, přesvědčte se, že je uložen tak, aby do něj nevnikla vlhkost.

Bezpečnostní pokyny

1. Napětí sítě musí být stejné jako je uvedené na štítku přístroje 230V/50Hz
2. Přístroj zapojujte pouze do nepoškozených zásuvek. Vadné instalace mohou způsobit elektrický šok, popřípadě zkrat.
3. Venkovní zásuvky musí být vybaveny jističem a proudovým chráničem
4. S přívodním kabelem zacházejte opatrně, nikdy nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za vodič.
5. Údržbu a mechanické čištění provádějte pouze po vypojení přístroje ze sítě.
6. Přístroj udržujte mimo dosah dětí.
- 7. POZOR ! Povrch přístroje je během použití horký, používejte silné gumové ochranné rukavice !!!**

Základní znalosti obsluhy

Jednoduchost přístroje klade pouze malé požadavky na obsluhu. Obsluha je povinna přečíst si a prostudovat návod k obsluze. Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost práce nebo přístroje a které není schopna odstranit, nesmí přístroj uvést do provozu, musí zajistit vypnutý stav a závadu ihned ohlásit provozovateli. Samostatně mohou přístroj používat jen pracovníci tělesně a duševně způsobilí, starší 18ti let, zaškoleni pro jeho obsluhu a seznámeni s tímto návodem

Elektrické zařízení

Přístroj je elektrickým zařízením ochranné třídy II podle ČSN 33 0600 I.3.3, tzn., že všechny živé části jsou zakryty vrstvou dvojité izolace a přístupné neživé vodivé části jsou od živých částí odděleny dvojitou izolací.

Jednofázová zásuvka pro připojení přístroje na elektrickou síť musí být provedena podle požadavků platných předpisů a technických norem, které se na dané zařízení vztahují, zejména ČSN 33 2130, část 2.3, ČSN 33 2180, část 6, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 332000-5-51 kap. 512, ČSN 332000-5-54 kap. 543 a předpisů souvisejících. Zásuvka musí být jištěna jistícím prvkem s jmenovitou hodnotou maximálně 16 A!

Pohyblivý přívod, kterým je přístroj opatřen, nesmí ležet na zemi! Před připojením do zásuvky stiskněte vypínač do pozice 0.

Popis přístroje

1. Spodní plát
2. Topné těleso
3. Výškově nastavitelné nožičky
4. Přívodní kabel
5. Analogový termostat
6. Vypínač (I) (O)
7. Světelné kontrolky
8. Děrovaný koš usnadňující čištění, vyjímatelným
9. Výklopné víko s madlem

První použití a čištění

1. Před prvním použitím si důkladně přečtěte tento návod a postupujte v duchu výše uvedených bezpečnostních upozornění
2. Naplňte kotel cca do poloviny vodou
3. použití teplé vody výrazně zkrátí nahřátí kotle
4. Přívodní kabel zapojte do standardní, prověřené zásuvky
5. Nastavte teplotu na 0°C
6. Zapněte přístroj kolébkovým spínačem do polohy I – rozsvítí se červená kontrolka
7. nastavte požadovanou teplotu otočným potenciometrem dle druhu drůbeže
8. Rozsvítí se zelená kontrolka, značící, že přístroj dohřívá
9. Zhasnutí zelené kontrolky znamená, že přístroj dosáhl nastavené teploty
10. Skutečnou teplotu vody doporučujeme kontrolovat teploměrem.
11. Dle teploměru upravte nastavenou hodnotu
12. Během práce hladina vody v kotlík klesne, vodu průběžně doplňujte.
13. Po skončení práce přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky
14. Před čištěním nechte mírně vychladnout
15. Vytáhněte koš se zbytky peří, které pečlivě odstraňte.
16. Kotlinu pečlivě vymyjte a nechte vyschnout

Celonerezový kotel na drůbež GBA 70L.


Topné těleso společně s termostatem zajistí, že je drůbež velmi dobře spařena a přitom nepřesáhnete doporučenou teplotu a tedy při následném škubání nedojde k poškozování a potrhání kůže.

- Celonerezový kotel na spařování drůbeže GBA 70L:
- Objem: cca 70 litrů
- Topný výkon: cca 1800W
- Kotel zapojíte do běžné zásuvky 230V / 50 Hz
- Elektrický příkon: 2000W
- Analogový termostat pro nastavení požadované teploty
- Vhodné na spařování drůbeže do škubaček na drůbež. Vhodné na křepelky, holoubata, slepice, kachny, husokachny, perličky, husy
- Drůbež je třeba před škubáním spařit horkou vodou na cca 62°C (hrabavá drůbež – slepice) až 72°C (vodní drůbež – kachna, husa) a to po dobu cca 2-3. Před samotným spařením se doporučuje drůbež na několik vteřin ponořit do studené vody.
- Drůbež spařujeme co nejdříve po zabití!
- Kotel na drůbež najednou spaří až cca 30kg drůbeže.
- Kotel je možné použít i při běžných zabijačkách na ovar, vaření jitrnic, jelit, tlačenek, polévky... Zde je nutné pečlivé vymytí před i po použití!



Celonerezový kotel na spařování drůbeže GBA 120L

- Objem: cca 120 litrů
- Topný výkon cca 3000W
- Kotel zapojíte do běžné zásuvky 230V / 50 Hz
- Elektrický příkon 3500W
- Termostat pro nastavení přesné teploty
- Vhodné na spařování drůbeže do škubaček na drůbež. Vhodné na křepelky, holoubata, slepice, kachny, husokachny, perličky, krůty, husy.
- Drůbež je třeba před škubáním spařit horkou vodou na cca 62°C (hrabavá drůbež – slepice) až 72°C (vodní drůbež – kachna, husa) a to po dobu cca 2-
- Drůbež spařujeme co nejdříve po zabití!
- Kotel na drůbež najednou spaří až cca 30kg drůbeže.
- Kotel je možné použít i při běžných zabijačkách na ovar, vaření jitrnic, jelit, tlačenek, polévky... Zde je nutné pečlivé vymytí před i po použití!



•.

Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno

Tel: 541 232 007, 732 238 188, 733 533 331, 733 533332

driml.libor@seznam.cz

drimlova@volny.cz

www.driml-napajacky.cz