

# Návod k použití

## TEPELNÉ ZÁŘIČE Z300, Z 500

v pozinkovaném nebo nerezovém provedení, s keramickým tělesem 300W, nebo 500W

- Tepelný zářič je určen k ohřevu drůbeže či lokálnímu ohřevu selat v porodním kotci
- Při dodržení podmínek stanovených výrobcem je možné využívat zářič i při chovech na podestýlce.
- Zářič je standardně vybaven keramickým tepelným tělesem typu 511 (výhoda dlouhé životnosti)
- Zářič tepelný Z 300, těleso 300 W, s pozinkovaným, variantně nerezovým závěsným reflektorem
- Zářič tepelný Z 500, těleso 500 W, s pozinkovaným, variantně nerezovým závěsným reflektorem
- Minimální vzdálenost od podkladu: 300W 50cm / 500W 60cm
- Lankový závěs součástí dodávky
- Materiál reflektoru – pozinkovaný / nerezový plech
- Stupeň krytí IP 43
- Napětí: 230 V, 50 Hz
- Účinně ohřívána plocha při minimální výšce: 1,8 m<sup>2</sup> (Z300)
- Účinně ohřívána plocha při minimální výšce: 2,5 m<sup>2</sup> (Z500)
- Hmotnost: 3,2 kg

### BEZPEČNOST

- Při ignorování pokynů není výrobce odpovědný za případné poškození
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo případným rizikům.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Spotřebič lze použít pouze v interiéru za účelem, pro který byl vyroben.
- Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí kabel, zástrčku či spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

### VAROVÁNÍ

- Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte zářič
- Zařízení smí obsluhovat pouze proškolená osoba
- Zářič musí být instalován nejméně 50 cm nad zemí
- Přístroj nesmí být za žádných okolností přikrytý izolačním nebo jiným podobným materiálem

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál
- Napájecí kabel zapojte do zásuvky

### POUŽITÍ

- Přístroj vždy zapojte do uzemněné zásuvky
- Spotřebič umístěte tak, aby kolem bylo minimálně 60 cm volného místa
- Jednotku zapnete, vypnete vytažením zástrčky ze zásuvky

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypněte ze zásuvky a počkejte až vychladne-
- Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem.
- Zářič nikdy nemyjte ve vodě, nikdy ho neponořujte do vody ani jiné kapaliny
- Pravidelně odstraňujte nečistoty

### PROSTŘEDÍ

- Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu
- Musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektrotechniky a elektrických spotřebičů



**Dríml s.r.o. Dvořákova 645/6, 602 00 Brno, Česká republika.**

**Púrovoz: Česká 19, 664 31 IČ:07700954, DIČ:CZ07700954 Tel: 733 533 733, 733 533 332**